




Gestão de aplicações pelo cliente

Índice:


- [1. Janela de aplicações](#)
- [2. Instalar as 4 aplicações principais para My rConnect](#)
 - [2.1 Aplicações GFMS - OPC UA](#)
 - [2.2 Aplicações de File transfer \[Transferência de ficheiros\]](#)
 - [2.3 GFMS Machine Monitor \[Monitor de máquinas GFMS\]](#)

1. Janela de aplicações

Para instalar as aplicações disponíveis, pressione o separador "APPS".




É apresentada no interior da janela uma coleção diferente de aplicações



1. Nome da aplicação
2. Versão do aplicativo
3. Estado da instalação
4. Botão de instalação


2. Instalar aplicações através de My rConnect

Existem 4 aplicações que cada utilizador deve poder instalar na plataforma My rConnect:

Nome das aplicações	Logótipo na plataforma My rConnect	Funcionalidade
1. Data Connect [Ligação de dados]		Aplicações que permitem a leitura e utilização dos dados provenientes da máquina.
2. File Transfer [Transferência de ficheiros]		Aplicações para troca de ficheiros entre um PC independente e separado e a máquina.
3. GFMS Machine Monitor [Monitor de máquinas GFMS]		Aplicações que exibem dados e a eficiência da maquinação da(s) máquina(s) ligada(s).

2.1 Aplicações Data Connect [Ligação de dados] - GFMS - OPC UA

Clique no botão "Installations" [Instalações] e será redirecionado para uma nova janela pop-up.



1. Machine Selection [Seleção de Máquinas]



Dentro desta janela existem 3 passos para carregar esta aplicação:

1. Machine Selection [Seleção de Máquinas]

2. Configurations [Configurações]

3. Agreements [Termos]

Depois de selecionar para que máquina deseja esta aplicação, pressione o botão "Next" [Seguinte]

2. Configurations [Configurações]

Esta janela serve para inserir alguns dados relacionados com OPC UA. □

OPC UA endpoint [Terminal]: □

`opc.tcp://machine_ip:4840/GFUnitServer`

User [Utilizador]: <NOME DE UTILIZADOR selecionado pelo cliente>

Password [Palavra-passe]: <PALAVRA-PASSE selecionada pelo cliente

e, em seguida, premir o botão "Next" [Seguinte].



Observação importante


O servidor OPCUA deve ser configurado primeiro na máquina!

3. Agreements [Termos]

Aceite os termos de uso e o acordo de privacidade.

Se quiser ter mais informações, carregue nas palavras sublinhadas para poder ler o contrato.

Pressione o botão "Install" [Instalar].



Após a instalação receberá uma mensagem de "sucesso"

2.2 Aplicações de File Transfer [Transferência de ficheiros]



File transfer

File transfer from connected devices with the edge device

Installed

Version: 0.1.0

INSTALLATIONS

Clique no botão "Installations" [Instalações] e será redirecionado para uma nova janela pop-up.

1. Machine Selection [Seleção de Máquinas]



Dentro desta janela existem 3 passos para carregar esta aplicação:

1. Machine Selection [Seleção de Máquinas]

2. Configurations [Configurações]

3. Agreements [Termos]

Depois de seleccionar para que máquina deseja esta aplicação, pressione o botão "Next" [Seguinte]

2. Configurations [Configurações]



Pressione o botão "Next " [Seguinte]




3. Agreements [Termos]



Aceite os termos de uso e o acordo de privacidade.

Se quiser ter mais informações, carregue nas palavras sublinhadas para poder ler o contrato.

Pressione o botão "Install" [Instalar]



Após a instalação receberá uma mensagem de "sucesso"

2.3 GFMS Machine Monitor [Monitor de máquinas GFMS]



GFMS Machine Monitor


GF MS Machine Monitor (generic)

Installed

Version: 1.1.18

INSTALLATIONS

Clique no botão "Installations" [Instalações] e será redirecionado para uma nova janela pop-up.



Para instalar as aplicações, pressione o botão de instalação.



Dentro desta janela existem 3 passos para carregar esta aplicação:

1. Machine Selection [Seleção de Máquinas]

2. Configurations [Configurações]

3. Agreements [Termos]


Depois de seleccionar para que máquina (asset [ativo]) deseje esta aplicação, pressione o botão "Next" [Seguinte]

CANCEL NEXT


No campo **Machine Selection** [Seleção de Máquinas], algumas escolhas não são permitidas. Algumas máquinas não suportam as Aplicações. Uma lista de máquinas compatíveis com as aplicações pode ser vista nas figuras abaixo.



Observação importante



Para verificar a lista de máquinas compatíveis, selecione o separador Requirements [Requisitos] e verifique a lista.



Verifique se a sua máquina pertence aos Compatible Machine Models [Modelos de máquinas compatíveis].

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

IP Address of OPC/UA Machine *

172.29.50.54 1

OPC/UA Port (default 4840) *

4840 2

OPC/UA username (leave empty for anonymous)

user 3

OPC/UA password

1234 4

Dentro da janela de configuração deve inserir:

- Endereço IP da máquina
- A porta para o servidor OPC/UA (por predefinição 4840)
- Nome de utilizador OPC/UA
- Palavra-passe OPC/UA



A terceira e a quarta informações são as credenciais definidas ao iniciar o servidor OPC/UA.

Em seguida, pressione o botão "Next" [Seguinte]


- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

I accept the [Terms of Use](#).

I accept the [Privacy Agreement](#).

Por favor, verifique os termos e depois aprove-os. Pode pressionar o botão de instalação.



A aplicação é instalada automaticamente. É apresentada uma mensagem de confirmação de que a instalação foi bem-sucedida:

A instalação da Aplicação foi ativada com sucesso.