



## Uživatelské role

### Obsah:

- [1. Vestavěné role](#)
- [2. Uživatelské role zákazníka](#)

### 1. Vestavěné role

Každý nájemce má základní sadu oprávnění a integrované role správce nájemce, které umožňují spravovat vlastního nájemce na platformě.

### 2. Uživatelské role zákazníka



Níže uvedená tabulka popisuje soubor práv pro zákazníka.

Práva / role	Správce nájemce	Vedoucí dílny	Stroj Obsluha	Obsluha monitoru stroje GFMS	GFMS Machine Monitor (Monitor stroje GFMS)
Správa uživatelů	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Vytváření, správa a uzavírání servisních případů	Ne	Ano	Ano	Ne	Ne
Vytváření, propojování a upravování aktiv	Ne	Ano	Čtení	Ne	Ne
Přijímání návrhů aktiv a přiřazování aktiv k zařízením	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Správa dokumentace aktiv	Ne	Ano	Čtení	Ne	Ne
Vytváření a správa zařízení	Ne	Ano	Čtení	Ne	Ne
Instalace aplikací pro jeho aktiva	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Aplikace monitoru stroje	Ne	Ne	Ne	Ano	Čtení