




Gestión de aplicaciones por el cliente

Contenido:


- [1. Ventana aplicaciones](#)
- [2. Instalar 3 aplicaciones principales para My rConnect](#)
 - [2.1 Aplicaciones GFMS - OPC UA](#)
 - [2.2 .Transferencia de archivos](#)
 - [2.3 Monitor de máquina GFMS](#)

1. Ventana aplicaciones

Para instalar las aplicaciones disponibles, pulse la pestaña «APPS» (Aplicaciones).





Dentro de la ventana, se presenta una recopilación de distintas aplicaciones




1. Nombre de la aplicación
2. versiónPosso chiederti uno tuo parere? de la aplicación
3. Estado de la instalación
4. Botón de instalación

2. Instalación de aplicaciones mediante My rConnect

Para la plataforma Mi rConnect, todos los usuarios deben poder instalar 2 aplicaciones:

Nombre de la aplicación	Logotipo en la plataforma Mi rConnect	Funcionalidad
1. Conexión de datos		poder leer y utilizar los datos procedentes de la máquina.)
2. Transferencia de archivos		Aplicaciones para el intercambio de archivos entre un ordenador independiente y la máquina.
3. GFMS Machine Monitor		Aplicaciones que muestran los datos y la eficiencia del mecanizado de las máquinas conectadas.

2.1 Conexión de datos - Aplicaciones - GFMS - OPC UA



Haga clic en el botón «**Installations**» (Instalaciones) y entonces será redirigido en una ventana emergente nueva.

1. Selección de máquina



Dentro de esta ventana tiene 3 pasos para subir esta aplicación:

- 1. Selección de máquina**
- 2. Configuraciones**
- 3. Acuerdos**

Después de seleccionar para qué máquina desea estas aplicaciones pulse sobre el botón «Next» (Siguiete)

2. Configuraciones

En esta ventana deben introducirse algunos datos relacionados con OPC UA.

Punto final OPC UA:

opc.tcp://máquina_ip:4840/GFUnitServer

Usuario:

<USERNAME seleccionado por el cliente>

Contraseña:

<PASSWORD seleccionada por el cliente>

y después pulse el botón «Next» (Siguiente).



Observación importante


¡Primero debe configurarse el servidor OPCUA en la máquina!
Para obtener más información, consulte el siguiente enlace.

3. Acuerdos

Acepte las condiciones de uso y el acuerdo de privacidad.


Si quiere hacerse una idea pulse sobre las palabras subrayadas para poder leer el contrato.

Pulse el botón «Install» (Instalación).



Después de la instalación obtendrá un mensaje «successful» (de éxito)

2.2 Aplicaciones transferencia de ficheros



File transfer

File transfer from connected devices with the edge device

Installed

Version: 0.1.0

INSTALLATIONS

Haga clic en el botón «Installations» (Instalaciones) y entonces será redirigido en una ventana emergente nueva.

1. Selección de máquina



Dentro de esta ventana tiene 3 pasos para subir esta aplicación:

1. Selección de máquina

2. Configuraciones

3. Acuerdos

Después de seleccionar para qué máquina desea estas aplicaciones pulse sobre el botón «Next» (Siguiente)

2. Configuraciones



Pulse el botón «Next» (Siguiente)




3. Acuerdos



Acepte las condiciones de uso y el acuerdo de privacidad.

Si quiere hacerse una idea pulse sobre las palabras subrayadas para poder leer el contrato.

Pulse el botón «Install» (Instalación)



Después de la instalación obtendrá un mensaje «successful» (de éxito)

2.3 GFMS Machine Monitor



GFMS Machine Monitor


GF MS Machine Monitor (generic)

Installed

Version: 1.1.18


INSTALLATIONS

Haga clic en el botón «**Installations**» (Instalaciones) y entonces será redirigido en una ventana emergente nueva.



Para instalar las aplicaciones, pulse el botón Instalar.

- 1 Machine Selection
- 2 Configurations
- 3 Agreements



CANCEL NEXT

Dentro de esta ventana tiene 3 pasos para subir esta aplicación:


1. Selección de máquina
2. Configuraciones
3. Acuerdos

Después de seleccionar para qué máquina (activo) desea estas aplicaciones, pulse el botón «Next» (Siguiendo).


En el campo **Selección de máquina**, algunas opciones no están permitidas. Algunas máquinas no son compatibles con las aplicaciones. En las figuras siguientes, puede ver una lista de máquinas compatibles con las aplicaciones.



Observación importante



Para comprobar la lista de máquinas compatibles, seleccione la pestaña Requisitos y aparecerá la lista.



Compruebe si su máquina es uno de los Modelos de máquinas compatibles.

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

IP Address of OPC/UA Machine *

172.29.50.54 1

OPC/UA Port (default: 4840) *

4840 2

OPC/UA username (leave empty for anonymous)


user 3

OPC/UA password

1234 4

Dentro de la ventana de configuración, hay que introducir:

- Dirección IP de la máquina
- El puerto para el servidor OPC/UA (por defecto, 4840)
- Nombre de usuario OPC/UA
- Contraseña OPC/UA



El tercer dato y el cuarto dato son las credenciales definidas al ejecutar el servidor OPC/UA.



Luego pulse el botón «Next» (Siguiente).

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

- I accept the [Terms of Use](#).
- I accept the [Privacy Agreement](#).

Compruebe los acuerdos y apruébelos. Puede pulsar el botón Instalar.



La aplicación se instala automáticamente. Aparecerá un mensaje que confirma que la instalación se ha realizado correctamente:

La instalación de la aplicación se ha realizado correctamente.