

## Rôles de l'utilisateur

### Index :

- [1. Rôles intégrés](#)
- [2. Rôles de l'opérateur](#)

### 1. Rôles intégrés

Chaque locataire dispose d'un ensemble d'autorisations de base et d'un rôle intégré d'administrateur de locataire qui lui permet de gérer son propre locataire sur la plateforme.

### 2. Rôles de l'opérateur



Le tableau ci-dessous décrit l'ensemble des droits d'un client.

Droits / Rôles	Administrateur locataire	Chef d'atelier	Opérateur de machine	GFMS Opérateur machine	Contrôleur de machine GFMS
Gestion d'utilisateur	Oui	Non	Non	Non	Non
Créer, gérer et clôturer les cas de service	Non	Oui	Oui	Non	Non
Créer, lier et modifier des actifs	Non	Oui	Lecture seule	Non	Non
Accepter les propositions d'actifs et affecter les actifs aux installations	Non	Oui	Non	Non	Non
Gérer la documentation sur les actifs	Non	Oui	Lecture seule	Non	Non
Créer et gérer des établissements	Non	Oui	Lecture seule	Non	Non
Installer des applications pour ses actifs	Non	Oui	Non	Non	Non
Utiliser la téléconférence	Non	Non	Non	Oui	Lecture seule