

Ruoli utenti

Contenuto:

- [1. Ruoli integrati](#)
- [2. Ruoli operatore](#)

1. Ruoli integrati

Ogni tenant è dotato di un set di autorizzazioni di base e di un ruolo integrato di tenant admin che consente di gestire il proprio tenant sulla piattaforma.

2. Ruoli operatore



La tabella seguente descrive il set di diritti per un cliente.

Diritti / Ruoli	Tenant Admin	Workshop Manager	Operatore macchina	GFMS Operatore macchina	Monitoraggio della macchina GFMS
Gestione utenti	Si	No	No	No	No
Creare, gestire e chiudere casi di servizio	No	Si	Si	No	No
Creare, collegare e modificare asset	No	Si	Solo lettura	No	No
Accettare proposte di asset e assegnare asset a Strutture	No	Si	No	No	No
Gestire Documentazione Asset	No	Si	Solo lettura	No	No
Creare e gestire Strutture	No	Si	Solo lettura	No	No
Installare app per i propri asset	No	Si	No	No	No
Utilizzare Conferenza	No	No	No	Si	Solo lettura