




## Gestione delle app da parte del cliente

### Contenuto:


- [1. Finestra delle app](#)
- [2. Installare le 3 app principali per My rConnect](#)
  - [2.1 App GFMS - OPC UA](#)
  - [2.2 App File Transfer](#)
  - [2.3 GFMS Machine Monitor](#)

## 1. Finestra delle app

Per installare le app disponibili, premere la scheda "Apps" (App).




All'interno della finestra, è presente una raccolta delle diverse app.




1. Nome dell'app
2. Versione dell'app
3. Stato dell'installazione
4. Pulsante di installazione

## 2. Installare le app attraverso My rConnect

Per la piattaforma My rConnect, ci sono 3 app che ogni utente deve essere in grado di installare:

Nome dell'App	Logo della piattaforma My rConnect	Funzionalità
<b>1. Data Connect</b>		<b>Per poter leggere e utilizzare i dati provenienti dalla macchina</b>
<b>2. File Transfer</b>		App per lo scambio di file tra un PC separato, indipendente e la macchina.
<b>3. GFMS Machine Monitor</b>		App che visualizza i dati e l'efficienza di lavorazione di una o più macchine collegate.

## 2.1 App Data Connect - GFMS - OPC UA



Fare clic sul pulsante "**Installations**" (Installazioni), quindi si verrà reindirizzati a una nuova finestra pop-up.

### 1. Selezione macchina



All'interno di questa finestra sono presenti 3 passaggi necessari per caricare l'applicazione:

- 1. Selezione macchina**
- 2. Configurazioni**
- 3. Accordi**

Dopo aver selezionato la macchina per la quale si desidera l'applicazione, premere il pulsante "Next" (Successivo).

### 2. Configurazioni

Machine Selection

Configurations

Agreements

Buffer time KPI data (seconds): \*

300

Device TimeZone override (leave empty if uncertain)

OPC UA Endpoint \*

opc.tcp://10.0.0.9:4840/GFUnitServer

OPC UA Username (leave empty for anonymous authentication)

user

OPC UA Password

password

CANCEL PREVIOUS NEXT

In questa finestra devono essere inseriti alcuni dati relativi all'OPC UA.

#### Endpoint OPC UA:

opc.tcp://macchina\_ip:4840/GFUnitServer

#### Utente:

<NOME UTENTE selezionato dal cliente>

#### Password:

<PASSWORD selezionata dal cliente>

quindi premere il pulsante "Next" (Successivo).



#### Importante

Il server OPC UA deve essere prima configurato sulla macchina!  
Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link.

### 3. Accordi

Machine Selection

Configurations

Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.


I accept the Terms of Use.

I accept the Privacy Agreement.

Accettare le condizioni d'uso e l'accordo sulla privacy.


Se si desidera saperne di più, premere sulle parole sottolineate per leggere il contratto.

Premere il pulsante "Install" (Installa).



Al termine dell'installazione verrà visualizzato il messaggio "successful" (successo).

## 2.2 App File Transfer



Fare clic sul pulsante "Installations" (Installazioni), quindi si verrà reindirizzati a una nuova finestra pop-up.

### 1. Selezione macchina



All'interno di questa finestra sono presenti 3 passaggi necessari per caricare l'applicazione:

1. Selezione macchina
2. Configurazioni
3. Accordi

Dopo aver selezionato la macchina per la quale si desidera l'applicazione, premere il pulsante "Next" (Successivo).

### 2. Configurazioni



Premere il pulsante "Next" (Successivo).




### 3. Accordi



Accettare le condizioni d'uso e l'accordo sulla privacy.

Se si desidera saperne di più, premere sulle parole sottolineate per leggere il contratto.

Premere il pulsante "Install" (Installa).



Al termine dell'installazione verrà visualizzato il messaggio "successful" (successo).

## 2.3 GFMS Machine Monitor



### GFMS Machine Monitor


GFMS Machine Monitor (generic)

Installed

Version: 1.1.16

INSTALLATIONS

Fare clic sul pulsante **"Installations"** (Installazioni), quindi si verrà reindirizzati a una nuova finestra pop-up.



Per installare le App, premere il pulsante di installazione.

- 1 Machine Selection
- 2 Configurations
- 3 Agreements

Asset \*

CUT X 350 2311775-008

CUT X 350 2311775-008

MILL P 500 U 107.121.00.0099

CUT P 550 Pro 123.123.123.123


CANCEL NEXT

All'interno di questa finestra sono presenti 3 passaggi necessari per caricare l'applicazione:


1. Selezione macchina
2. Configurazioni
3. Accordi

Dopo aver selezionato la macchina (asset) per la quale si desidera usare l'applicazione, premere il pulsante "Next" (Successivo).

Sul campo **Machine Selection** (Selezione macchina), alcune opzioni non sono disponibili. Alcune macchine non sono compatibili con le App. Le figure seguenti mostrano un elenco di macchine compatibili con le App.



Per controllare l'elenco di macchine compatibili, selezionare la scheda Requirements (Requisiti) e controllare l'elenco.



Controllare se la propria macchina rientra tra i Modelli di macchine compatibili.



Importante

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

IP Address of OPC/UA Machine \*

172.29.50.54 1

OPC/UA Port (default 4840) \*

4840 2

OPC/UA username (leave empty for anonymous)

user 3

OPC/UA password

1234 4

Nella finestra di configurazione occorre inserire:

1. Indirizzo IP della macchina
2. La porta per il server OPC/UA (impostazione predefinita: 4840)
3. Nome utente OPC/UA
4. Password OPC/UA



Il terzo e il quarto dato sono le credenziali definite in sede di lancio del server OPC/UA.


Premere quindi il pulsante Next (Successivo)

- Machine Selection
- Configurations
- Agreements

Please read the following Agreements carefully. We need your consent in order to be able to install and use the Application.

- I accept the [Terms of Use](#).
- I accept the [Privacy Agreement](#).

Controllare gli accordi e approvarli. È possibile premere il pulsante di installazione.



L'App viene automaticamente installata. Viene visualizzato un messaggio di conferma della corretta installazione:

The installation of the Application was triggered successfully (L'installazione dell'applicazione è stata correttamente attivata).