



## 사용자 역할

### 목차:

- [1. 기본 제공 역할](#)
- [2. 고객 사용자 역할](#)

## 1. 기본 제공 역할

모든 테넌트에게는 기본 권한 모음과 플랫폼의 자체 테넌트를 관리할 수 있는 테넌트 관리자 기본 제공 역할이 제공됩니다.

## 2. 고객 사용자 역할



아래 표에 고객의 권한 모음이 설명되어 있습니다.

권한 / 역할	테넌트 관리자	작업장 관리자	기계 작업자	GFMS 기계 모니터 작업자	GFMS Machine Monitor (GFMS 기계 모니터)
사용자 관리	예	아니요	아니요	아니요	아니요
서비스 사례 생성, 관리, 종결	아니요	예	예	아니요	아니요
자산 생성, 연결, 편집	아니요	예	읽기	아니요	아니요
자산 제안 수록 및 시설에 자산 배정	아니요	예	아니요	아니요	아니요
자산 설명서 관리	아니요	예	읽기	아니요	아니요
시설 생성 및 관리	아니요	예	읽기	아니요	아니요
사용자 자산용 앱 설치	아니요	예	아니요	아니요	아니요
기계 모니터 응용 프로그램	아니요	아니요	아니요	예	읽기