

Ustawienia



W celu modyfikacji niektórych parametrów platformy My rConnect należy zalogować się jako Tenant Admin (Administracja dzierżawcza).


Zawartość:

- [1. Karta Settings \(Ustawienia\)](#)
- [2. Personal \(Osobiste\)](#)
- [3. Facilities \(Obiekty\)](#)
- [4. User management \(Zarządzanie użytkownikami\)](#)
- [5. Appearance \(Wygląd\)](#)
- [6. Help \(Pomoc\)](#)

1. Karta Settings (Ustawienia)


Należy pamiętać, że do modyfikacji ustawień na platformie My rConnect niezbędne są uprawnienia **Tenant Admin** (Administracja dzierżawcza).

Należy wybrać zakładkę **Settings** (Ustawienia), a następnie **Appearance** (Wygląd).




2. Personal (Osobiste)

W pierwszej zakładce Personal (Osobiste) można:




Opcja Language – zmienić język



Opcja Units – zmienić jednostki na metryczne lub cale




Opcja About – wyświetlić numer wersji platformy My rConnect



Opcja Privacy policy – zapoznać się z polityką prywatności.


3. Facilities (Obiekty)

Skrót do obiektów.



4. User Management (Zarządzanie użytkownikami)

Dostępny jest skrót do funkcji **User Management** (Zarządzanie użytkownikami), dzięki czemu możliwa jest również modyfikacja lub aktualizacja użytkowników.




5. Appearance (Wygląd)

Umożliwia zmianę wyglądu platformy My rConnect. Można zmienić:

- Kolor motywu
- Kolor trybu
- Przypisać logo

Na koniec należy kliknąć przycisk **Apply Change** (Zastosuj zmianę).



6. Help (Pomoc)

Umożliwia uzyskanie dostępu do wbudowanej pomocy platformy My rConnect.

