



使用者角色

內容：

- [1.內建角色](#)
- [2. 客戶使用者角色](#)

1.內建角色

每個租戶都附帶一群組基本權限和一個租戶管理員內建角色，允許在平台上管理自己的租戶。

2.客戶使用者角色



下表描述了客戶的權限集。

權限/角色	租戶管理員	工作室經理	機器操作員	GFMS Machine Monitor (GFMS 機器監視器) 操作員	GFMS Machine Monitor (GFMS 機器監視器)
User management (使用者管理)	是	否	否	否	否
建立、管理和關閉服務案例	否	是	是	否	否
建立、連結和編輯資產	否	是	讀	否	否
接受資產建議並將資產指派給設施	否	是	否	否	否
管理資產文件	否	是	讀	否	否
建立和管理設施	否	是	讀	否	否
為他的資產安裝應用程式	否	是	否	否	否
Machine Monitor (機器監視器) 應用程式	否	否	否	是	讀